



Manuale uso
e manutenzione

PIASTRE PANINI PROFESSIONALI



WARNING

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI**

Questo manuale contiene importanti informazioni per il montaggio, il funzionamento e la manutenzione. Le indicazioni generali di sicurezza sono presentate nelle prime pagine del manuale. Conservare il manuale per future consultazioni e per istruire i nuovi utenti riguardo al funzionamento del prodotto.

WARNING

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza fondamentali. In caso contrario, ci si espone al rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni.

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrodomestici occorre sempre adottare delle precauzioni essenziali, incluse le seguenti:

1. Non toccare le superfici calde. Usare le maniglie o i pomelli.
2. È indispensabile sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
3. Per evitare i pericoli di scosse elettriche, non immergere il cavo d'alimentazione, la spina, o qualunque altra parte del forno in acqua o altri liquidi.
4. Evitare che il cavo sporga oltre il bordo di un tavolo o piano di lavoro o che entri in contatto con superfici calde.
5. Non utilizzare l'elettrodomestico se il cavo o la spina sono danneggiati, se ha subito un guasto oppure se è stato in qualche modo danneggiato. Riportare l'apparecchiatura al servizio autorizzato d'assistenza tecnica per essere esaminato, riparato o sottoposto a una messa a punto.
6. L'utilizzo di accessori non consigliati può causare lesioni personali.
7. Non porre le piastre su una cucina a gas o elettrica molto calda, o in lorovicinanza, oppure in un forno caldo. o in un forno a microonde
8. Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa corrente quando esso non è in uso e prima di pulirlo. Lasciare che l'unità si raffreddi prima di maneggiarla o pulirla.
9. Per scollegare l'apparecchio, girare il pomello su OFF, quindi rimuovere la spina tenendola in mano. Non tirare mai il cavo.
10. Usare estrema cautela quando si sposta l'apparecchio se lo stesso contiene olio o altri liquidi bollenti.
11. Non usare all'aperto.
12. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quello per cui è stato progettato.
13. E' vietato appoggiare o conservare liquidi, gas o oggetti infiammabili nelle vicinanze del prodotto.
14. La tensione di funzionamento dell'apparecchio deve corrispondere a quella dell'alimentazione elettrica.
15. Sul retro del modello è presente un bullone per scarico a terra. Collegare il cavo di massa rispettando le norme di sicurezza con un cavo di rame non inferiore a 2 mm.
16. Prima dell'uso, controllare che la connessione sia salda e la tensione regolare.
17. Non poggiare nessun oggetto sulla piastra superiore e non tirare bruscamente la maniglia di sollevamento.
18. Non conservare nessun oggetto infiammabile nei pressi dell'apparecchio. La temperatura ambiente deve essere inferiore ai 45 °C e l'umidità al di sotto dell'85%.

Scheda tecnica

Modello	P25EG01	P35EG02	P50EG03
Tensione	220~240V	220~240V	220~240V
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Alimentazione	1,8KW	2,2KW	3,6KW
Termoregolatori	1	1	2
Intervallo di temperature	50~300°C	50~300°C	50~300°C
Dimensioni (mm)	300x340x210	410x305x210	570x305x210
Peso	14kg	15,5kg	28,5kg

Istruzioni d'uso

Prima di utilizzare la piastra eseguire i seguenti controlli:

1. Prima dell'uso, controllare che l'impianto elettrico utilizzato sia standard e accertarsi che la tensione corrisponda a quella che si sta usando.
2. Inserire la spina nella presa e accendere l'apparecchio.
3. Girare il termoregolatore in senso orario fino alla temperatura desiderata. La spia gialla si accende per indicare che l'elemento termico ha iniziato il riscaldamento e la temperatura delle piastre superiore e inferiore sta aumentando.
4. La temperatura può essere regolata in base ai vari tipi di alimenti, preferibilmente entro 180~250 °C. Dal momento dell'accensione, sono necessari circa 8 minuti per far salire la temperatura a 250 °C.
5. Quando la temperatura raggiunge i 250 °C, sollevare appropriatamente la piastra superiore utilizzando la maniglia. Chiudere le piastre e premere leggermente sulla maniglia. Controllare il cibo finché non è cotto a puntino.
6. Quando la temperatura raggiunge l'impostazione prestabilita, il termoregolatore disinserisce automaticamente l'alimentazione. Contemporaneamente, la spia gialla si spegne, indicando che l'elemento termico non è più in funzione.
7. Nella parte frontale del modulo inferiore si trova il cassetto dell'olio. L'olio vegetale e il grasso che colano dalla carne grigliata defluiscono nel cassetto dell'olio dalla piastra inferiore.
8. Sollevare la piastra superiore per estrarre il prodotto quando è pronto.
9. Quando la temperatura è leggermente inferiore, il termoregolatore inserisce automaticamente l'alimentazione. L'elemento termico inizia nuovamente a funzionare per riscaldare le piastre.
10. Al termine della cottura, si consiglia di ruotare il termoregolatore in posizione "off". Staccare la spina dell'apparecchio per disinserire l'alimentazione.

Suggerimenti utili

Manipolare l'apparecchiatura con cura e cautela durante il trasporto e non capovolgerla per impedire qualsiasi danno all'involucro e alle parti interne. L'apparecchiatura imballata deve essere conservata in un magazzino ventilato dove non sono presenti gas corrosivi. In caso di immagazzinamento temporaneo, si consiglia di adottare misure di protezione dalle intemperie.

TENERE L'ELETTRODOMESTICO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Avvisi speciali

Non smontare e riadattare l'apparecchio.

Non sollevare la piastra superiore in modo brusco e non inclinare l'apparecchio.

Lo smontaggio e l'alterazione potrebbero causare incidenti gravi.

Prima della pulizia, staccare la spina della macchina e togliere l'alimentazione.

Non spruzzare acqua direttamente sul prodotto.

Non urtare il prodotto e non collocare oggetti pesanti sullo stesso.

Un utilizzo scorretto può causare danni all'apparecchio e renderlo pericoloso.

La temperatura elevata può causare scottature.

Quando l'apparecchio è in funzione e prima e dopo l'uso, non toccare la scatola e la piastra a causa delle alte temperature.

Non toccare la scatola e la piastra a causa delle alte temperature. Non usare un'alimentazione non conforme agli standard di sicurezza.

Pulizia

1. Disinserire l'alimentazione prima della pulizia per evitare qualsiasi incidente.
2. Non usare un panno imbevuto con un detergente corrosivo per pulire la piastra, le superfici dell'apparecchio e il cavo di alimentazione. Se il funzionamento è danneggiato, non lavare l'apparecchio direttamente con acqua.
3. Quando l'apparecchio non è in uso, spegnere il termoregolatore e l'interruttore generale.
4. Quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, dopo la pulizia conservarlo in un magazzino ventilato dove non sono presenti gas corrosivi.

SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO DI QUESTO PRODOTTO

Questo prodotto è contrassegnato dal seguente simbolo:

Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti generici dei paesi dell'Unione europea. Per evitare eventuali danni ambientali e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Utilizzare gli appositi sistemi raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.





Chefline

Viale dell'industria, 23 - 35023 - BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Tel. +39.049.5342967 - Whatsapp +39.366.8630408

e-mail: info@chefline.it
web site: www.chefline.it